



Pair with RF receiver (Method 2)



- Step 1:** Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:** Click ON/OFF button to activate the remote.
- Step 3:**

 Power it and power on the receiver.
- Step 4:** Choose and click a zone number (zone 4, e.g.) twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker three times, the receiver is paired with zone 4 successfully.

CCT RF touchdimmerbediening voor LED-verlichting tot 4 zones - SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

De SR-2819S-CCT LED kleurtemperatuurregelaar is een afstandsbediening waarmee de kleurtemperatuur snel en nauwkeurig kan worden ingesteld en de helderheid voor elk doel onafhankelijk kan worden geregeld. De kleurtemperatuurregelaar is ontworpen met een voelbaar kleurenwiel en kan de kleurtemperatuur aanpassen voor natuurlijk witte, warm witte en koel witte LED's.

Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:** Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:** Click ON/OFF button to activate the remote.
- Step 3:**

 Click the "Learning Key" button on RF receiver over power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:** Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:** Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker three times, the receiver is paired with zone 4 successfully.

Product data

Nominale spanning (V)	4,5V/DC
Sensor	Geen
Detectiebereik (m)	25000
Afmetingen (mm) LxIxh	120X55X17mm
Materiaal	Kunststof
Gebruik buiten	Geen
IP	IP20
Levensduur (h)	35000
Energie-efficiëntieklasse	A+ (2021)
Certificaten	EC, ROHS
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Kleurbeheer	CCT

